ファームウェア 更新方法

ファームウェアの更新は、必ず『 同じ建物内(同一 LAN 内 』で行ってください。



付属ソフト「CAMVIEW」を開き、画面左側オート サーチより該当する製品を右クリックして「Web 設定」に入ります。

※ユーザー名とパスワードの入力画面が出ましたら ご入力後、OK ボタンを押して、ログイン下さい。 初期値は下記となります。 ユーザー名:admin パスワード:入力無し



「CAMVIEW」画面左側の「管理」→「アップデート」を クリックし、「ファームウェアアップデート」の画面に 入ります。

≥ オートサーチ							
i 🧾	WEB設定						
	admin パスワード 一 毎格信報を記憶する						
	OK キャンセル						





「ファイルからのアップデート」にチェック を入れて、「参照」ボタンから最新ファーム ウェアを選択した後、アップデートボタンを 押すと更新が開始されます。

	ファームウェアフ	アップデート			
○ FTPサーバーからのアッ	● ファイルか	らのアップデ			
FTPサーバー					
ユーザー名					
パスワード					
ファームウェアファイル名					
ファームウェアの場所	最新了	ファームウェ	c アを選	択	参照
		アップデ・	- 1		

■ 更新手順 4

アップデートが完了しましたら、再度「Web 設定」に入り、「設定情報」内のモデル項目 が最新ファームウェアとなっていればファームウェアの更新は成功です。

